

ಸಂಖ್ಯೆ: ಹೆನ್‌ನಿ:ನಿನ:ಫಾವಿ:27/04-05

Vol. II

ಪೌರಾಜಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: ೧೨-೦೧-೨೦೦೯

ಸುತ್ತೋಲೆ

ವಿಷಯ: ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೈಮ್ಯಲ್ಯ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ
ನಗರಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಾಲ್ಕ 197 ಜಿಇಲ್ 2008,

ದಿನಾಂಕ 06-10-2008

2) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಜನೆ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರ (ಕಾನೂನು

ವಿಭಾಗ) ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ - ದಿನಾಂಕ 17-09-2008

3) ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಾಲ್ಕ 74 ಬಿಇಲ್ 2007,

ದಿನಾಂಕ 13-07-2007

4) ಪೌರಾಜಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಕಳೇರಿ ಅಡೆಗೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಹೆನ್‌ನಿ:ನಿನ:ಫಾವಿ:27/04-05, ದಿನಾಂಕ 19-04-2007

ಕೆ.ಆರ್. ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ನೈಮ್ಯಲೀಕರಣದ ಆಳು ಗುಂಡಿಯನ್ನು (Man hole) ಸ್ವಚ್ಚಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರುಪ್ಯರಣ ಹೊಂದಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವಶ್ಯಕ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕಂಡುಬಬುರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ನೈಮ್ಯಲೀಕರಣದ ಕೊಳವೆಗಳು (UGD pipe lines) ಮತ್ತು ಆಳು ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತಾ / ದುರಸ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ

1. ವಾಹನ ಸಂಚಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣ

- ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಬಹುದಾದ ಎಷ್ಟರಿಕೆ ಘಲಕಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಸಬೇಕು.
- ಆಳುಗುಂಡಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುವ ಹೊಳ್ಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಾಕಲು ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು.
- ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಲಭಿತಗೊಳಿಸಲು ಜಲನಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು (direction) ಬದಲಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಘಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
- ರಸ್ತೆಯ ಏರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವೃಟಗಳನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಸಂಚಾರ ಕಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

2. ಆಳುಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ

- ನೈಮ್ಯಲೀಕರಣದ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಳುಗುಂಡಿಯ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿರುವ ಆಳುಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತರೆದಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಉದ್ದೇಶ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. ನೈಮ್ಯಲೀಕರಣ ಕೊಳವೆಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮಸಾರವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದವ್ಯವ್ಹಾ ಸೇನ್ಸೋಪಾಲ್ 2 ಹೀರುವ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕು.

- ii) ಬೆಂಕೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸ್ವೋಟಗೊಳ್ಳಬೇಕು ದೀಪದ ಸಾಧನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕುದ್ದು.
- iii) ಸುರಕ್ಷತಾ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಹಗ್ಗಿವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಅಳುಗುಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಇಂಥಿಗೆ ಇಳಿದಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಕೇತ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
- iv) ಅಳುಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕಾರಕ/ಅಪಾಯದ ಅನಿಲಗಳ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿ, ಅನಿಲವನ್ನು ಹೇರಿದೂಡುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
- v) ಅಳುಗುಂಡಿಗಳ ಉಂಗರಗಳು (Rings), ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು, ಏಣಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
- vi) ಗುಂಡಿಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು (tools) ಬೀಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಡಬಾರದು.
- vii) ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಬಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರಿಗೆ ಗುಂಡಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು.
- viii) ಅನಿಲ ನಿಯಂತ್ರದ ಮುಖವಾಡ (Mask) ಬಳಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಮೃಜನಕವನ್ನು ಸರೆಬಾಜು ಮಾಡುವ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.

3. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು

- i) ಪ್ರಥಮ ಬೆಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇದು.
- ii) ಅವಶ್ಯಕಲದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಣ ವೈದ್ಯರ ಉಪಜಾರದ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಏಷಾಣನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
- iii) ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳಾದ ಪಾದರಕ್ಷಿಗಳು (Gum boots), ರಬ್ಬರ್ ಕೈಚೀಲಗಳು (Gloves), ಏಷಾಣ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕ ಇತರೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಗಾರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಡ್ಡಾಯವಡಿಸುವುದು.
- iv) ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸುವುದು.
- v) ನಾಗಿಸಬಳ್ಳ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇದು.

ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಮ್‌ಲ್ಯೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿರೆ ಮೇರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಗರಸ್ಥೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅಳುಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಅಳುಗುಂಡಿಗಳನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಅಯುಕ್ತರು
ಪೌರಾಢಿತ್ ನಿದೇಶಾಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಗೆ,

1. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ
2. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯುಕ್ತರು/ಪೌರಾಯುಕ್ತರು/ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ/ನಗರಸಭೆ/ಮರಸಭೆ/ವಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ/ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು;

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರುಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.